

# Kit de Tampão para Calibração de pH metro pH 4,7 e 10 – K39-004

Aplicação: utilizado para calibração de pHmetro.

## Instruções de Uso

- 1) Esvaziar completamente o sachê em um Becker de 250 mL.
- 2) Adicionar 250 mL de água deionizada ao Becker.
- 3) Mexer até que o pó seja completamente dissolvido.

Armazenamento: Indicado armazenar em local seco, sem luminosidade extrema e em temperatura ambiente.

**KASVI**

[www.kasvi.com.br](http://www.kasvi.com.br)